

Aufbau der TeleDart® Senderspritze



- Alle TeleDart® Senderspritzen bestehen aus zwei Kammern: einer Luft- und einer Medikamentenkammer
- Beim Einlegen der Batterie wird der Sender aktiviert, beim Herausnehmen wieder deaktiviert
- TeleDart® Senderspritzen werden nur mit Luft unter Druck gesetzt und injizieren selbstständig beim Aufprall

